

Achtung: Geänderter LED-Indicator! Attention: Changed LED-Indicator!

3679-1 / 5098

Aktuelle Bedienungsanleitung finden Sie unter: www.Dotlux.de

LED-Anzeige

Dauerhaft grün	- System in Ordnung
Schnell blinkendes Grün	- Funktionstest läuft
Langsam blinkendes Grün	- Dauertest
Rote LED leuchtet	- offener Stromkreis / Kurzschluss / LED-Ausfall
Langsam blinkend rot	- Batterie hat den Dauer- oder Funktionstest nicht bestanden / Batterie ist defekt / Falsche Batteriespannung
Schnell blinkend rot	- falscher Ladestrom
Doppelt pulsierendes grün	- Umschaltung in den Sperrmodus über den Regler
Grün und rot aus	- Batteriebetrieb (Notbetrieb)



Normaler Betrieb: Die grüne LED-Anzeige leuchtet, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist. Die Anzeige erlischt, wenn die Netzversorgung ausfällt, wenn das interne Ladegerät eine Störung aufweist oder wenn sich die Leuchte im Testmodus befindet.

LED display

Steady green	- system OK
Fast flashing green	- function test in progress
Slowly flashing green	- endurance test in progress
Red LED on	- open circuit / short circuit / LED failure
Slowly flashing red	- battery has not passed the endurance or function test / battery is defective / wrong battery voltage
Fast flashing red	- incorrect charging current
Double pulsing green	- Switching to lockout mode via the controller
Green and red off	- battery operation (emergency operation)

Normal operation: The green LED indicator lights up when the unit is connected to the mains. The indicator goes out if the mains supply fails, if the internal charger has a malfunction or if the light is in test mode.